

TECHNICKÁ DATA

ELS101

Název výrobku: SVÍTILNA ADR
Firemní označení: ELS101

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Svítilna je vyrobena z umělé hmoty, odolné proti povětrnostním vlivům. Obsahuje optický systém, elektronický blikáč a baterie. V případě potřeby lze zapnout stálé bílé světlo, popř. oranžové přerušované světlo. Svítilna je vybavena odklápěcími nožičkami pro zajištění stability s gumovými patkami zabraňujícími sklouznutí. Mezi obě části pouzdra je vloženo těsnění z měkké gumy. Osa spínače je utěsněna gumovým kroužkem.

Technické údaje:

druh provozu	- oranžově blikající nebo bílé stálé světlo
zdroj energie	- pět monočlánků 1,5 V
žárovka	- 6 V, 2,4W , HS3 pro blikáč; - 6V, 2,4W, EP10 pro trvalé světlo
ochrana	- IP54
rozměry	- 60 x 110 x 290 mm
hmotnost	- 400 g (bez baterií)

Doporučené užití: halogenová výstražná svítilna pro zajištění prostoru nehody
označení havarovaného vozidla
označení místa ekologické havárie
může být součástí havarijních vaků pro vybavení vozidel pro přepravu nebezpečných věcí dle Evropské dohody o mezinárodní přepravě ADR

Napájení: Bateriová verze je napájena pěti monočlánky, které vložíme do svítilny. Testem zjistíme, zda baterie mají dostatečnou kapacitu.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Atestace: TÜV Ostdeutschland, Bezpečnost a ochrana životního prostředí,
Technické služby, číslo certifikátu TÜV 930139/1.

Návod k použití

ELS101 - svítilna ADR

- 1. Svítilnu otevřeme a vložíme pět monočlánků.**
Typy povolených monočlánků jsou uvedeny na zadním víku. Je vyznačena i polarita.
- 2. Otočením přepínače na zadní stěně do polohy TEST zjistíme, zda postačuje kapacita baterií. Přidržíme jej v této poloze 2 sekundy, pokud svítilna nezačne blikat, vyměníme monočlánky.**
- 3. Roztáhneme odklápěcí nožky, umístíme svítilnu** do požadované polohy a otočným přepínačem na zadní stěně **zapneme** požadovaný režim.(Stabilní bílé světlo, vypnuto, přerušované oranžové světlo, TEST.
- 4. Výměna žárovek.**
Žárovka pro oranžové světlo: odklopíme zadní kryt a vyjmeme tahem žárovku s paticí. V plastovém držáku vyměníme žárovku a zasuneme zpět.
Žárovka pro bílé světlo: odklopíme zadní kryt a vyjmeme parabolu trvalého světla i s žárovkou. Žárovku vyšroubujeme a vyměníme .

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 4. 11. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš
Technická podpora

