

TECHNICKÁ DATA

REO090N

Název výrobku: MYCÍ STŮL BEZ NÁPLNĚ A SUDU
Firemní označení: REO090N

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Mycí zařízení slouží k mytí a odmašťování drobných dílů a součástek. Variabilní verze pro sud 50 nebo 200 l, pracovní plocha lemována snímatelnými bočnicemi. Tento typ nabízí vysokou využitelnost odmašťovače při použití 200 l sudu vzhledem k možnosti ukládání sedimentů ve vyšší vrstvě než u standardních mycích stolů. V ceně stolu je zahrnuto: konstrukce stolu včetně příslušenství a čerpadla

Doporučené užití: k mytí a odmašťování strojních dílů, motorů a ostatních součástí od olejů, vazelin a jiných nečistot.

Parametry:	šířka	800 mm
	délka	590 mm
	pracovní výška	900 mm
	nosnost	150 kg
	přípojení	230V, 50Hz
	obsah	50 l

Popis zařízení: Svařená celokovová konstrukce z profilů a plechu. Na sudu, který je nedílnou součástí zařízení, je umístěno čerpadlo EKON OC-600. Čerpadlo dodává odmašťovací kapalinu do průtokového mycího štětce. Použitá kapalina je svedena z pracovní plochy zpět do sudu hadicí napojenou na dosedací přírubu čerpadla. Spouštěč čerpadla je umístěn na levé straně konstrukce, v kombinaci se zásuvkou, do níž je zapojen flexopřívod čerpadla. V pracovní ploše stolu je vsazen nosný ocelový rošt.

Instalace: Instalaci provádí dodavatel v prostorách odběratele. Zařízení musí být umístěno v prostorách větraných dle příslušných předpisů, na rovné ploše. K napájení je použita jednofázová zásuvka 230 V s jističem min. 10A. Napájecí obvod musí být vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Zařízení nevyžaduje jiné technické přívody. Součástí instalace je zavodnění čerpadla a celkové přezkoušení správné funkce.

Obsluha zařízení: Po umístění dílu na pracovní plochu uvede obsluha do chodu čerpadlo a průtokovým štětcem omývá nečistoty, které jsou splavovány do sudu, kde se usazují.

Příprava k použití: Po ustavení stroje je třeba provést nezbytnou kontrolu stroje před připojením k síti a spuštěním.
Přívod napájení je třeba vést tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Stroj je zakázáno uvést do provozu s demontovanými kryty nebezpečných míst.
Po montáži dodržujte požadavky hygienických předpisů.

Skladování: skladovat při pokojové teplotě v suchém, dobře ventilovaném prostředí mimo dosah dětí.

Záruka: 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost. Předepsaným nebo obvyklým způsobem se zde rozumí reklamace zařízení, které bude mít neporušený štítek s výrobním číslem, který bude kompletní a bez vnějšího poškození či zásahu do jeho konstrukce, tj. demontáž některého z dílů čerpadla. Za reklamaci se nepovažuje porucha zařízení způsobená používáním nesprávné mycí kapaliny.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 29. 9. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš
Technická podpora

