

## TECHNICKÁ DATA

## RESP2

**Název výrobku:** RESPIRÁTOR S VÝDECHOVÝM VENTILEM

**Firemní označení:** RESP2

**Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice

tel.: 596 966 455

fax.: 596 966 460

E-mail: [reoamos@reoamos.cz](mailto:reoamos@reoamos.cz),

[WWW.REOAMOS.CZ](http://WWW.REOAMOS.CZ)

**Technický popis:** skládací respirátor proti pevným netoxickým částicím a vodním aerosolům, ve kterých je znečištění dáno pevnými částicemi. Respirátor je opatřen výdechovým ventilem

**Doporučené užití:** ochrana v prašném prostředí  
- stavebnictví, strojírenský průmysl, zemědělství, přeprava ADR

|                   |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Parametry:</b> | splněné normy | ČSN EN 149:94 FFP1S |
|                   | účinnost      | 4 násobek NPK       |
|                   | hmotnost      | 0,01 kg             |
|                   | balení        | 1 ks                |

**Záruka:** 24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovanému v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a slunečním zářením za předpokladu manipulace a užívání zboží předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost..

**Likvidace:** výrobek nepodléhá zvláštnímu způsobu likvidace.

### Údaje

#### výrobce:

#### Upozornění pro uživatele:

**Respirátor nechrání** proti plynům, parám a ve vzduchu s nižším obsahem kyslíku než 17%.

**Respirátor se nečistí.** Je určen k jednorázovému použití. Jeho životnost je závislá na prašné koncentraci pracoviště a aktivitě uživatele.

**Respirátor musí být vyměněn,** jestliže: prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno jeho znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodliviny respirátorem - došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu a dýchání se stalo obtížným.

**Po jednorázovém použití musí být respirátor vyřazen.**

**Respirátor musí být uchováván v suchém prostředí při teplotách. 5 až + 40 °C.**

#### Návod k použití:

- 1/ Přiložte respirátor k obličejí kovovou nosní výztuhou nahoru
- 2/ Pružné pásky přetáhněte přes hlavu a respirátor usadte na obličejí
- 3/ Dotvarujte nosní výztuhu podle tvaru nosu stlačením mezi prsty
- 4/ Prověřte těsnost respirátoru. Event. respirátor upravte.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 21. 7. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

