

TECHNICKÁ DATA

OS250

Název výrobku: Přenosná přetlaková havarijní nádržka se sprchou

Firemní označení: OS250

Dodavatel: **REO AMOS, spol. s r.o.**
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava - Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: Oční/tělová havarijní sprcha jednoduchá s měkkým pohárkem pro ochranu očí s protiprachovým víčkem a velmi jemným proudem, Dodáváno s flexibilní nerezovou hadicí 1,5 m
Nerezová nádržka s objemem 18 l
Náplň 15 l pitné vody – při spotřebě 0,5 litru na osobu použití pro cca. 30 osob.
Ø = 23 cm
výška = 765 mm
hmotnost = 8 kg
Dodáno s kontrolním manometrem

Technické údaje: Gumové pohárek pro ochranu očí s protiprachovým víčkem
tlak vody 6 barů

Ochrana zdraví: výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný
Oční sprcha je vyrobena v souladu s normami CE-DIN12899-UNI 9608

Záruka: 24 měsíců od data prodeje.

Skladování: V suchém prostoru bez přístupu slunečního záření.



Návod na použití bezpečnostních sprch OS250

Dodržujte národní normy a nařízení o bezpečnostních a očních sprchách!

Popis

Přenosné bezpečnostní sprchy se zásobním tankem a příruční oční sprchy jsou vyrobeny v souladu s normami CE-DIN12899-UNI9608. K dispozici jsou v barevném provedení červená a zelená.

Místo instalace

Na všech místech s potenciálním rizikem zasažení nebezpečnými látkami. Bezpečnostní sprchy jsou označeny piktogramem dle příslušných norem.

Použití

Dekontaminace oplachem částí těla zasažených kyselinami, agresivními chemikáliemi nebo jinými nebezpečnými látkami.

Návod k použití

Zásobník naplňte 15 litry pitné vody a natlakujte vzduchem na 6 barů pomocí instalovaného ventilu. Zásobník je vybaven příruční oční/bezpečnostní sprchou, kterou aktivujete stlačením páky. Takto otevřete ventil sprchy. Ventil sprchy je vybaven aretací tak, že zůstane otevřený po celou dobu dekontaminace. Před opětovným naplněním musí být zásobník odtlakován!

Technický popis:

Kapacita zásobníku: 18 litrů, plnit pouze do objemu 15 litrů!

Kvalita vody: k oplachu používejte pouze pitnou vodu!

Průtok vody: 6 l/min u oční sprchy (dle platných norem)

Teplota vody: 15°C – 35°C Upozornění: Nadměrná teplota vody může urychlovat některé chemické reakce. Konzultujte proto použití správné teploty vody.

- 1) tlakovat nádobu lze běžným tlakovým vzduchem do tlaku uvedeného v návodu
- 2) vodu doporučujeme měnit cca 1x za 2 měsíce nebo častěji, současně s vyzkoušením správné funkce sprchy

Údržba

Dle příslušných norem v zemi, kde je sprcha instalovaná.

Opravy:

Opravy a výměnu náhradních dílů doporučujeme svěřit odborné firmě.

Záruka:

Záruční doba se řídí příslušnými národními normami. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a závady vzniklé za normálních podmínek a při správném použití. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným použitím bezpečnostních sprch nebo jejich úpravami zákazníkem.

Důležité upozornění:

Tyto pokyny lze použít na všechny bezpečnostní sprchy TOF řady 1100. Nákres nemusí vždy odpovídat dodanému zboží.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 18. 4. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

