

Název výrobku: VERTIKÁLNÍ NOSIČ SUDŮ

Firemní označení: ZSM003

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.

Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis: přídatné zařízení pro vysokozdvizný vozík
funkce uchopení sudu je automatická, kromě řidiče vysokozdvizného vozíku není nutná spolupráce dalšího pracovníka
sud je uchopen za horní lem samosvornou čelistí

Materiál

Ocel

Hmotnost

40 kg

Nosnost

300 kg

Tloušťka kapes

4 mm

Nájezdové kapsy (Š x V)

150 x 55 mm

Vnitřní rozteč mezi kapsami

230 mm

Hlavní rozměry (Š x D x V)

560 x 950 x 835 mm

Břemeno (max. objem)

216,5 l plechové sudy

Doporučené užití: určeno pro manipulaci s plechovými sudy do objemu 216,5 l nastojato (osa sudu orientována svisle)

zařízení snižuje riziko úrazu, fyzickou námahu a chrání sud před mechanickým poškozením. Přídatné zařízení NOSIČ SUDŮ je určeno k zajištění bezpečné manipulace se sudy přepravovanými pomocí vysokozdvizného vozíku.

Návod k použití: Před každým použitím zkontrolovat stav zvedáku.

Při práci dodržovat pravidla bezpečnosti práce.

Nosič sudů je ovládán společně s vidlicemi vysokozdvizného vozíku.

Při nabírání sudu je zdvihací zařízení nastaveno do polohy s přibližně nulovým úhlem zaklopení, případně mírně předklopeno. Pro přepravu je vhodné zdvihací zařízení zaklopit.

Kromě nabírání je zakázána jakákoliv manipulace s nosičem sudu při předklopeném zvedacím zařízení. Nabírání sudu se provádí tak, že se hlava nosiče opře o horní část boční plochy sudu tak, až dojde k jeho mírnému naklopení směrem od vysokozdvizného vozíku. S využitím funkce zdvihu se pohybuje hlava podél boční plochy sudu a to tak dlouho, dokud nedojde k uchopení sevření lemu. Při přepravě je třeba rychlost pojezdu přizpůsobit stavu komunikace tak, aby nedošlo k rozkmitání sudu a tím k jeho vysmeknutí z čelistí. K uvolnění dochází po postavení sudu na podložku a dalším spouštěním nosiče

Uskladnění: skladovat v neagresivním prostředí s obvyklou teplotou a vlhkostí.
udržovat v čistotě

Záruka: 12 měsíců od data předání konečnému uživateli, při používání 8 hodin denně a vícesměnném provozu se záruka zkracuje na 6 měsíců. Více v originální dokumentaci výrobku.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 9. 11. 2020:

Ing. Ondřej Stoniš

